

IL ROBOT NON SI ACCENDE.

Manca la corrente nella presa di rete elettrica.

1. Disconnettere il robot dall'unità di potenza e controllo.
2. Disconnettere l'alimentatore dalla presa elettrica di rete, attendere 30 secondi e ricollegare.
3. Accendere il robot. Se non si attiva, collegare l'unità ad un'altra presa elettrica.

Il cavo galleggiante non è collegato correttamente all'unità di potenza e controllo.

Disconnettere il cavo galleggiante dall'unità di potenza e controllo.

Un ostacolo nel sistema di trazione del robot.

1. Rovesciare cautamente il robot per vederne il fondo.
2. Ruotare manualmente i cingoli e le spazzole. Questi devono poter ruotare, ma non liberamente.
3. Pulire e rimuovere ostacoli e depositi, se necessario.

L'elica è rotta a causa dell'accumulo di peli.

Verificare se l'elica è rotta o necessita una ripulita (vedere "Controllo dell'elica di espulsione dell'acqua").

IL ROBOT SI MUOVE MA NON POMPA ACQUA.

Il filtro è sporco

1. Va aperto il coperchio inferiore, estratto il sacchetto-filtro e richiuso il coperchio senza il sacchetto-filtro
2. Attivare il robot nella piscina senza i filtri. Se funziona normalmente, pulire le pareti dei filtri o sostituire i filtri.

L'elica è rotta o bloccata dall'accumulo di peli.

Verificare se l'elica è rotta o necessita una ripulita (vedere "Controllo dell'elica di espulsione dell'acqua").

IL ROBOT POMPA ACQUA MA NON SI MUOVE.

Un ostacolo nel sistema di trazione del robot.

1. Rovesciare cautamente il robot per vederne il fondo.
2. Ruotare manualmente i cingoli e le spazzole. Questi devono poter ruotare, ma non liberamente.
3. Pulire e rimuovere ostacoli e depositi, se necessario.

IL ROBOT INIZIA A MUOVERSI MA SI ARRESTA DOPO BREVE TEMPO.

Il filtro è sporco

1. Smontare i filtri.
2. Attivare il robot nella piscina senza i filtri. Se funziona normalmente, pulire le pareti dei filtri o sostituire i filtri.

L'elica è rotta o bloccata dall'accumulo di peli.

1. Rimuovere le viti superiori dell'uscita superiore.
2. Verificare se l'elica è rotta o va pulita.

Un ostacolo nel sistema di trazione del robot.

1. Rovesciare cautamente il robot per vederne il fondo.
2. Ruotare manualmente i cingoli e le spazzole. Questi devono poter ruotare, ma non liberamente.
3. Pulire e rimuovere ostacoli e depositi, se necessario.

IL ROBOT NON RACCOGLIE LA SPORCIZIA.

Il filtro è sporco o perforati

Pulire i filtri e verificare che non vi siano fori.

L'elica è rotta o bloccata dall'accumulo di peli.

Verificare se l'elica è rotta o necessita una ripulita (vedere "Controllo dell'elica di espulsione dell'acqua").

L'ingresso d'aspirazione non è sufficientemente vicino alla superficie del fondale.

Regolare l'ingresso d'aspirazione OUT (vedere "Regolazione dell'altezza d'aspirazione").

IL ROBOT EMETTE SPORCIZIA QUANDO VIENE RIMOSSO DALLA PISCINA.

L'otturatore del filtro è rotto o manca del tutto.

L'otturatore filtro si trova sul coperchio inferiore. Verificare che non è rotto e funzionare correttamente.

Fori nei filtri.

Verificare che non vi siano fori del filtro

Il coperchio inferiore non è ben chiuso.

Assicurarsi che il coperchio inferiore sia chiuso correttamente.

L'UNITÀ DI PULIZIA NON COPRE TUTTA LA PISCINA.

Il filtro è sporco

Pulire il filtro

Il cavo galleggiante non è lungo a sufficienza da permettere che il robot raggiunga l'estremità lontana della piscina, oppure il cavo è attorcigliato.

1. Verificare che il cavo galleggiante sia lungo a sufficienza da permettere che il robot raggiunga l'estremità lontana della piscina.
2. Verificare che il cavo galleggiante sia svolto correttamente e non sia aggrovigliato."

L'angolo della maniglia galleggiante influisce sul movimento del robot.

Aumentare l'angolo diagonale della maniglia galleggiante (vedere "Regolazione della maniglia galleggiante").

Il pH dell'acqua non è corretto.

Assicurare che il pH si trovi tra 7,2 e 7,6.

Il contenuto di cloro non è corretto.

Controllare il trattamento del cloro nell'acqua e correggere se richiesto (Estrarre il robot dalla piscina durante il trattamento.)

L'elica è rotta o bloccata dall'accumulo di peli.

1. Rimuovere le viti superiori dell'uscita superiore.
2. Verificare se l'elica è rotta o va pulita.

Un ostacolo nel sistema di trazione del robot.

1. Rovesciare cautamente il robot per vederne il fondo.
2. Ruotare manualmente i cingoli e le spazzole. Questi devono poter ruotare, ma non liberamente.
3. Pulire e rimuovere ostacoli e depositi, se necessario.

IL ROBOT NON SI ARRAMPICA SULLE PARETI.

Il robot non si arrampica sulle pareti della piscina.

1. Verificare che il modello del robot non sia per solo fondale.
2. Verificare che P1, per la sola pulizia dei fondali, non sia stato selezionato nell'unità di potenza e controllo (vedere "Programmazione del robot").

Il filtro è sporco

Pulire il filtro

L'elica è rotta o bloccata dall'accumulo di peli.

Verificare se l'elica è rotta o necessita una ripulita (vedere "Controllo dell'elica di espulsione dell'acqua").

Il pH dell'acqua non è corretto.

Assicurare che il pH si trovi tra 7,2 e 7,6.

Il contenuto di cloro non è corretto.

Controllare il trattamento del cloro nell'acqua (estrarre il robot dalla piscina durante il trattamento.)

La temperatura dell'acqua non è quella raccomandata.

La temperatura raccomandata va da 22°C a 32°C (72°F–90°F).

IL CAVO È ATTORCIGLIATO.

Il filtro è sporco

Pulire il filtro

Il coperchio inferiore non è ben chiuso.

Assicurarsi che il coperchio inferiore sia chiuso correttamente.

Il cavo non è stato svolto prima di introdurre il robot in piscina.

Assicurarsi che il cavo sia completamente svolto e non intrecciato prima di mettere in funzione il robot.

La lunghezza del cavo immerso è eccessiva.

Verificare che la lunghezza del cavo immerso sia eguale alla diagonale della piscina più due metri.

L'elica è rotta o bloccata dall'accumulo di peli.

Verificare se l'elica è rotta o necessita una ripulita (vedere "Controllo dell'elica di espulsione dell'acqua").

IL TELECOMANDO NON FUNZIONA.

La batteria è scarica. Il LED lampeggia o è spento.

Controllare la batteria premendo uno dei pulsanti. Se la batteria è scarica, la lucetta rossa del telecomando non lampeggia o resta stabilmente accesa. Contattare il rivenditore o il centro del servizio d'assistenza.