Assistenza_Robot_EZ_LUNA10_Diagnostica_4.pdf 1 11/04/2022 15:34:48

8STREME

5220-J10-LUNA10

QUANDO LE LUCI DEL GALLEGGIANTE ROSSO E BLU LAMPEGGIANO

Uno dopo l'altra

La corrente non raggiunge il motore

Controllare i collegamenti dei cavi (dal robot alla fonte di alimentazione)

Prima di estrarre il cavo, segnare la tacca per identificare il senso corretto.

Collega la punta blu sul galleggiante

Spingere la punta nera e avvitare

Spingere la punta nera e avvitare

Collegare il

trasformatore

Allo stesso tempo

Problema al motore

Contattare il servizio clienti 8STREME*

Réf. doc. : DIAG5220-J10-LUNA10.4
07.03.18