

8STREME



5210 - J200

**QUANDO LE LUCI DEL GALLEGGIANTE ROSSO E BLU
LAMPEGGIANO**



Contemporaneamente


Problema al motore

Contattare il servizio
clienti
8STREME *


Alternate

La corrente non
raggiunge il
motore


Verificare le
connessioni
dei cavi
(dal robot
al trasformatore)




1




2



3



4



5



6



7

* Contatto di posta:
service@8streme.eu

Réf. doc. : DIAG5210-J200.4
07.03.18