


Come collegare le tubazioni alla Valvola a 4/6 vie

Qui di seguito è riportato lo **schema di collegamento corretto** per la **valvola a 4/6 vie** all'**impianto della piscina**:



La **valvola a 4/6** vie del filtro riporta delle diciture in inglese:

- > **POOL o RETURN POOL**: va collegato al tubo che serve per immettere l'acqua in piscina.
- > **PUMP**: va collegato al tubo della pompa.
- > **WASTE**: va collegato al tubo di scarico.